












FR

QUICK START INSTRUCTION D'INSTALLATION

Ce guide de démarrage rapide (Quick start) est un aide-mémoire et n'a pas vocation à remplacer le manuel d'instructions. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation du produit.

1. ACCESSOIRES DE MONTAGE

Fourni : A : 1 soupape de sécurité (A placer uniquement pour les pays de l'UE qui n'exigent pas un groupe de sécurité).

Non fournis : B : 2 crochets de fixation (ØM10 – 80mm) - C : chevilles Fischer (ØM10 – 80mm) – D : 1 groupe de sécurité (*obligatoire dans les pays de l'UE qui l'exigent*) – E : des tuyaux de raccordement (min 2) – F : Ruban en téflon – G : Perceuse – H : Niveau à bulle – I : câbles électrique souple sous gaine (10mm² <35mm²) – J : câble data min 4 brins (UTP)

2. CONSIGNES D'INSTALLATION

Toujours 2 personnes requises pour le montage

3. MISE EN PLACE DE L'APPAREIL

Placer l'appareil le plus près possible des points de puisage pour réduire le plus possible la déperdition de chaleur dans les canalisations. N'installer pas le produit dans un endroit où il pourrait être exposé à des projections d'eau (Zone 0 ; 1). Pour simplifier les opérations d'entretien, prévoyez au moins une distance de 50cm entre les raccordements hydrauliques et le mur. Cet appareil s'installe aussi bien verticalement A qu'à l'horizontale B avec les raccordements hydrauliques à gauche. Lorsque vous décidez de l'emplacement de l'appareil, assurez-vous que le mur est capable de supporter le poids du produit rempli d'eau. (80L +/- 115kg)

4. IMPLANTATION DES ANCRAGES

Deux crochets de fixations doivent être ancrés solidement dans le mur porteur. L'entraxe et la position des 2 percements à réaliser doivent être marqués sur le mur en veillant à les placer de niveau.

5. FIXATION MURALE DE L'APPAREIL

Percez le mur à l'aide d'une perceuse G. Insérer dans les trous, dans l'ordre : la cheville Fischer C et les crochets B. Montez les supports sur les crochets en veillant à les accrocher correctement.

6. RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

L'arrivée et la sortie d'eau se distinguent par la présence :

- d'une bague bleue pour l'arrivée d'eau froide 

- d'une bague rouge pour la sortie d'eau chaude 

Appliquer le ruban en téflon F sur les tuyaux d'eau froide  et chaude  de l'appareil. Vissez la soupape de sécurité A ou le groupe de sécurité D (*obligatoire dans les pays de l'UE qui l'exigent*) sur le tuyau d'eau froide  et branchez le tuyau de raccordement d'eau froide.

6a – Montage standard : installation de la vanne 3 voies motorisée B et de sa sonde sur la sortie d'eau chaude . Pour pouvoir permettre le traitement anti-légionnelle ou assurer la sécurité de non prélèvement dans le cas de risque de légionelle (modèles DC ou Hybrid avec la prise AC 230V non branchée au réseau), une vanne 3 voies motorisée B 12V - 3 fils doit être raccordée au chauffe-eau TWIN en respectant la notice d'installation. Ce montage permet également d'assurer un mélange thermostatique et permet l'augmentation de la température de fonctionnement et de stockage de l'eau au-delà de 60°C (Cfr manuel fonction Overheat). Le placement (optionnel) de la sonde entre la sortie d'eau chaude  et la vanne 3 voies motorisée B assure un fonctionnement plus précis en détectant la température de sortie de cuve d'eau chaude. Branchez également un tuyau de raccordement d'eau froide sur la seconde entrée de la vanne 3 voies motorisée B. (cfr manuel installation vanne 3 voies motorisée).

6b – Montage avec chauffe-eau auxiliaire E aval : lorsqu'il existe un autre chauffe-eau sur l'installation à maintenir en fonctionnement et que ce dernier ne peut pas être alimenté en eau déjà chaude (dans le cas contraire, se référer au montage **6a** et raccorder la sortie d'eau chaude de la vanne 3 voies motorisée B à l'entrée d'eau froide du chauffe-eau auxiliaire E), brancher la sortie d'eau chaude du chauffe-eau auxiliaire E sur la seconde entrée de la vanne 3 voies motorisée B (cfr se référer au manuel de montage de la vanne 3 voies motorisée B).

La sonde doit être placée du côté de l'alimentation d'eau chaude en provenance du chauffe-eau auxiliaire E (détection de l'amorçage). Pour pouvoir autoriser le stockage d'eau à une température qui dépasse 60°C et ainsi éviter les risques de brulures, il est indispensable d'ajouter une vanne 3 voies thermostatique C entre l'installation de chauffage et le réseau de distribution d'eau chaude. Brancher la vanne 3 voies thermostatique à l'alimentation en eau froide.

7. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Pour tous les modèles, la mise à la terre est obligatoire et doit être permanente. Sur les modèles Hybrid, le produit peut être alimenté en courant 48V issu du SolarConnector alors que le cordon d'alimentation n'est pas raccordé. La mise à la terre doit être effectuée en reliant le fil jaune et vert A séparé du cordon d'alimentation à une borne raccordée à la terre de manière permanente et non démontable.

Assurez-vous que l'alimentation 48V est totalement désactivée. Pour les modèles Hybrid, ne branchez pas le cordon d'alimentation 230V D tant que l'ensemble du montage n'est pas finalisé.

Choisissez des câbles B d'alimentation DC 48V de section suffisante pour éviter toutes pertes par échauffement dans les câbles, en fonction de leur longueur. Assurez-vous que la longueur de câbles pour chaque polarité soit identique. Le bornier accepte des sections jusqu'à 35mm². Raccordez le bornier négatif avec mention - du SolarConnector Wanit au bornier négatif du produit. Et de même, le positif du SolarConnector Wanit au positif + du produit.

Si le produit ne dispose pas encore des fonctionnalités de communication sans fil, installer le câble bus 4 brins (type UTP) C entre le bornier du SolarConnector et le bornier du produit, en respectant les indications relayées par les codes couleur des 4 brins.

Refermer le capot du bornier sous le produit à l'aide des 4 vis.

Pour les modèles hybrides, raccorder le cordon d'alimentation D 230V munis d'une fiche à la source d'alimentation.

! NE JAMAIS BRANCHER LE PRODUIT A UNE AUTRE SOURCE D'ALIMENTATION CC QUE LE SOLARCONNECTOR WANIT !

8. TABLEAU DE COMMANDE

MODEL A – MODEL B : A : indicateur de température cuve aval (10°C/90°C) - B : indicateur de risque de brûlure (si > 60°C) - C: touche ON/OFF - D : témoins de défauts, d'alimentation DC et de risque lié à la légionelle (avec indicateur de traitement thermique) – E : indicateur de température cuve amont (10°C/90°C) – F : témoin lumineux (7) indicateur du nombre de douches disponibles – J : bouton de commande fonction ONE avec témoin d'activation.

Modèles B – Hybrid : G : bouton de commande fonction AC 24/24 avec témoin d'activation – H : témoin d'alimentation en AC 230V – I : bouton de commande fonction AC ECO avec témoin d'activation

9. DEPANNAGE

Pour plus d'information sur le produit ou sur l'installation, reportez-vous au manuel détaillé ou faites appel au SAV WANIT

 **Attention**: suivez attentivement les consignes générales de même que les normes d'installation en vigueur et celles figurant dans le manuel d'instructions.

EN

QUICK START INSTALLATION INSTRUCTIONS

This Quick Start Guide is a memory aid and is not intended to replace the instruction manual. Please read the instruction manual carefully before proceeding with the installation and use of the product.

1. INSTALLATION ACCESSORIES

Included : A : 1 safety valve (Only to be used in EU countries that do not require a safety group).

Non fournis : B : 2 mounting hooks (ØM10 – 80mm) - C : Fischer wall plugs (ØM10 – 80mm) – D : 1 safety group (mandatory in EU countries where required) – E : Connection pipes (minimum of 2) – F : Teflon tape – G : Drill

– H : Spirit level – I : Flexible electrical cables in conduit (10mm² <35mm²) – J : Data cable with at least 4 strands (UTP)

2. INSTALLATION GUIDELINES

Mounting must always be carried out by two people.

3. POSITIONING THE UNIT

Place the unit as close as possible to the water draw-off points to minimize heat loss in the piping. Do not install the product in areas where it may be exposed to water splashes (Zone 0 or 1). To simplify maintenance, allow at least 50 cm of clearance between the hydraulic connections and the wall. This unit can be installed vertically A or horizontally B, with the hydraulic connections on the left side. When choosing the installation location, make sure the wall is strong enough to support the weight of the unit when filled with water. (80L ± approx. 115kg)

4. INSTALLING THE ANCHORS

Two mounting hooks must be securely anchored into a load-bearing wall. Mark the center distance and position of the two drill holes on the wall, making sure they are level.

5. WALL-MOUNTING THE UNIT

Drill the wall using drill G. Insert into the holes, in order: the Fischer wall plugs C and the mounting hooks B. Mount the supports onto the hooks, ensuring they are properly secured.

6. HYDRAULIC CONNECTION

The cold and hot water connections are identified by:

- a blue ring for the cold water inlet 

- a red ring for the hot water outlet 

Apply the Teflon tape F on the cold  and hot  water pipes of the unit. Screw the safety valve A or the safety group D (mandatory in the countries of the EU where required) onto the cold water inlet  and connect the cold water pipe.

6a – Standard setup: installation of the motorized 3-way valve B and its sensor on the hot water outlet . o enable anti-legionella treatment or ensure safety by preventing water from being drawn in case of legionella risk (models DC or Hybrid with the AC 230V plug not connected to the grid), a motorized 3-way valve B (12V - 3-wire) must be connected to the TWIN water heater according to the installation manual. This setup also allows thermostatic mixing and increases the water operating and storage temperature beyond 60°C (see manual, Overheat function). Placing (optionally) the sensor between the hot water outlet  and the motorized 3-way valve B ensures more accurate operation by detecting the tank outlet temperature. Also connect a cold water pipe to the second inlet of the motorized 3-way valve B (see installation manual for motorized 3-way valve).

6b – Setup with downstream auxiliary water heater E: when another water heater is part of the installation and must remain operational and cannot be supplied with already hot water (otherwise refer to setup **6a** and connect the hot water outlet of the motorized 3-way valve B to the cold water inlet of the auxiliary water heater E), connect the hot water outlet of the auxiliary water heater E to the second inlet of the motorized 3-way valve B (see motorized 3-way valve installation manual).

The sensor must be placed on the side of the hot water supply coming from the auxiliary water heater E (for priming detection). To allow storage of water at temperatures above 60°C and thus prevent the risk of burns, it is essential to install a thermostatic 3-way valve C between the heating system and the hot water distribution network. Connect the thermostatic 3-way valve to the cold water supply.

7. ELECTRICAL CONNECTION

For all models, grounding is mandatory and must be permanent. On Hybrid models, the product can be powered by 48V DC from the SolarConnector even when the power cord is not connected. Grounding must be done by connecting the yellow and green wire A, separated from the power cord, to a terminal that is permanently grounded and non-removable.

Make sure the 48V power supply is completely disabled. For Hybrid models, do not connect the 230V power cord D until the entire installation is complete.

Choose B 48V DC power cables with sufficient cross-section to avoid any heat loss in the cables, depending on their length. Make sure the length of the cables is the same for each polarity. The terminal block accepts cable cross-sections up to 35 mm². Connect the negative terminal marked - on the Wanit SolarConnector to the product's negative terminal. Likewise, connect the positive terminal of the Wanit SolarConnector to the product's positive terminal +.

If the product does not yet include wireless communication features, install the 4-wire bus cable (UTP type) C between the terminal block of the SolarConnector and the terminal block of the product, following the color-coded wire indicators.

Close the terminal block cover under the product using the 4 screws.

For Hybrid models, connect the 230V power cord D, equipped with a plug, to the power source..

! NEVER CONNECT THE PRODUCT TO ANY OTHER DC POWER SOURCE THAN THE WANIT SOLARCONNECTOR!

8. CONTROL PANEL

MODEL A – MODEL B : A : downstream tank temperature indicator (10°C/90°C) - B : burn risk indicator (if > 60°C) - C: ON/OFF button - D : warning lights for faults, DC power supply, and legionella risk (with thermal treatment indicator) – E : upstream tank temperature indicator (10°C/90°C) – F : light indicator (7) showing the number of available showers – J : control button for the ONE function with activation light.

MODEL B – Hybrid : G : control button for the AC 24/24 function with activation light – H : AC 230V power indicator – I : control button for the AC ECO function with activation light

9. TROUBLESHOOTING

For more information about the product or installation, refer to the detailed manual or contact WANIT customer service.

 **Warning**: Follow the general instructions carefully, as well as the applicable installation standards and those specified in the instruction manual.

IT

QUICK START ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Il Quick start è un documento introduttivo e non sostitutivo del manuale. Consultare attentamente il manuale prima di procedere con l'installazione e l'utilizzo del prodotto.

1. ACCESSORI DI MONTAGGIO

Fornito : A : 1 valvola di sicurezza (da installare solo nei paesi dell'UE che non richiedono un gruppo di sicurezza).

Non forniti : B : 2 Ganci di fissaggio (ØM10 – 80mm) - C : Tasselli Fischer (ØM10 – 80mm) – D : 1 gruppo di sicurezza (obbligatorio nei paesi dell'UE in cui è richiesto)- E : Tubi di collegamento (min. 2) – F : Nastro in teflon – G : Trapano– H : Livella a bolla – I : Cavi elettrici flessibili guainati (da 10mm² a 35mm²)- J : Cavo dati minimo 4 fili (UTP)

2. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Sono sempre necessarie 2 persone per il montaggio

3. POSIZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

Posizionare l'apparecchio il più vicino possibile ai punti di prelievo per ridurre al minimo la dispersione di calore nelle tubazioni. Non installare il prodotto in un luogo dove potrebbe essere esposto a spruzzi d'acqua (Zona 0; 1).Per facilitare la manutenzione, prevedere almeno 50 cm di distanza tra i raccordi idraulici e la parete. Questo apparecchio può essere installato sia in verticale A che in orizzontale B, con i raccordi idraulici a sinistra. Quando si sceglie il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che la parete sia in grado di sopportare il peso del prodotto pieno d'acqua. (80 L ± +/- 115 kg)

4. POSIZIONAMENTO DEI FISSAGGI

Due ganci di fissaggio devono essere saldamente ancorati alla parete portante. L'interasse e la posizione dei 2 fori da realizzare devono essere segnati sul muro, assicurandosi che siano in bolla..

5. FISSAGGIO A PARETE DELL'APPARECCHIO

Forare la parete con l'aiuto del trapano G. Inserire nei fori, in quest'ordine: il tassello Fischer C e i ganci B. Montare i supporti sui ganci, assicurandosi che siano ben agganciati.

6. COLLEGAMENTO IDRAULICO

L'ingresso e l'uscita dell'acqua si distinguono grazie alla presenza:

- di un anello blu per l'ingresso di acqua fredda 

- di un anello rosso per l'uscita di acqua calda 

Appliquer le ruban en téflon F sur les tuyaux d'eau froide  e calda  dell'apparecchio. Avvitare la valvola di sicurezza A o il gruppo di sicurezza D (obbligatorio nei paesi dell'UE in cui è richiesto) sul tubo di acqua fredda  e collegare il tubo di ingresso dell'acqua calda 

6a – Montaggio standard: installazione della valvola a 3 vie motorizzata B e della sua sonda sull'uscita dell'acqua calda . Per consentire il trattamento anti-legionella o garantire la sicurezza di non prelievo in caso di rischio legionella (modelli DC o Hybrid con la presa AC 230V non collegata alla rete), è necessario collegare al boiler TWIN una valvola a 3 vie motorizzata B 12V - 3 fili, rispettando le istruzioni di installazione. Questo montaggio consente anche di effettuare una miscelazione termostatica e di aumentare la temperatura di funzionamento e di accumulo dell'acqua oltre i 60°C (cfr. manuale funzione *Overheat*). Il posizionamento (opzionale) della sonda tra l'uscita dell'acqua calda  e la valvola a 3 vie motorizzata B garantisce un funzionamento più preciso rilevando la temperatura di uscita del serbatoio di acqua calda. Collegare anche un tubo di ingresso dell'acqua fredda alla seconda entrata della valvola a 3 vie motorizzata B. (cfr. manuale installazione valvola a 3 vie motorizzata).

6b – Montaggio con boiler ausiliario E a valle: Quando è presente un altro boiler nell'impianto che deve rimanere in funzione e quest'ultimo non può essere alimentato con acqua già calda (in caso contrario, fare riferimento al montaggio **6a** o collegare l'uscita di acqua calda della valvola a 3 vie motorizzata B all'ingresso di acqua fredda del boiler ausiliario E), collegare l'uscita di acqua calda del boiler ausiliario E alla seconda entrata della valvola a 3 vie motorizzata B (cfr. manuale di montaggio della valvola a 3 vie motorizzata B).

La sonda deve essere posizionata sul lato dell'alimentazione di acqua calda proveniente dal boiler ausiliario E (per rilevare l'attivazione).Per permettere lo stoccaggio di acqua a una temperatura superiore ai 60°C ed evitare così rischi di ustioni, è indispensabile installare una valvola a 3 vie **termostatica** C tra l'impianto di riscaldamento e la rete di distribuzione dell'acqua calda. Collegare la valvola a 3 vie termostatica all'alimentazione di acqua fredda.

7. COLLEGAMENTO ELETTRICO

Per tutti i modelli, la messa a terra è obbligatoria e deve essere permanente. Nei modelli Hybrid, il prodotto può essere alimentato in corrente 48V proveniente dal SolarConnector, anche quando il cavo di alimentazione non è collegato. La messa a terra deve essere effettuata collegando il filo giallo e verde A, separato dal cavo di alimentazione, a un morsetto connesso a terra in modo permanente e non rimovibile.

Assicurarsi che l'alimentazione 48V sia completamente disattivata. Nei modelli Hybrid, non collegare il cavo di alimentazione 230V D finché l'intero montaggio non è completo.

Scegliere cavi di alimentazione DC 48V B di sezione sufficiente per evitare perdite per surriscaldamento, in funzione della lunghezza dei cavi. Verificare che la lunghezza dei cavi sia identica per ciascuna polarità. Il morsetto accetta sezioni fino a 35mm². Collegare il morsetto negativo contrassegnato con "-" del SolarConnector Wanit al morsetto negativo del prodotto, e allo stesso modo il positivo "+" del SolarConnector Wanit al positivo + del prodotto.

Se il prodotto non dispone ancora della funzionalità di comunicazione wireless, installare il cavo bus a 4 fili (tipo UTP) C tra il morsetto del SolarConnector e quello del prodotto, rispettando le indicazioni fornite dai codici colore dei 4 fili.

Richiudere il coperchio del morsetto sotto il prodotto utilizzando le 4 viti.

Per i modelli Hybrid, collegare il cavo di alimentazione D 230V con spina alla fonte di alimentazione.

! NON COLLEGARE MAI IL PRODOTTO A UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE CC DIVERSA DAL SOLARCONNECTOR WANIT !

8. PANNELLO DI CONTROLLO

MODELLO A – MODELLO B : A : indicatore della temperatura del serbatoio inferiore (10°C/90°C) - B : indicatore del rischio di scottature (se > 60°C) - C: pulsante ON/OFF - D : spia di guasto, alimentazione DC e rischio legato alla legionella (con indicatore di trattamento termico) – E : indicatore della temperatura del serbatoio superiore (10°C/90°C) – F : spia luminosa (7) indicatore del numero di docce disponibili – J : pulsante per attivare la funzione ONE con spia di attivazione

MODELLO B – Hybrid : G : pulsante per attivare la funzione AC 24/24 con spia di attivazione – H : spia di alimentazione in AC 230V – I : pulsante per attivare la funzione AC ECO con spia di attivazione

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per maggiori informazioni sul prodotto o sull'installazione, fare riferimento al manuale dettagliato oppure contattare l'assistenza tecnica WANIT.

 **Attenzione**: seguire attentamente le istruzioni generali così come le norme di installazione vigenti e quelle riportate nel manuale d'uso.

NL

QUICK START INSTALLATIE INSTRUCTIES

Deze Quick start gids is een gelegenheidsuitleg en is niet bedoeld om de handleiding te vervangen. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u overgaat tot de installatie en het gebruik van het product.

1. MONTAGE BENODIGHEDEN

Meegeleverd: A: 1 veiligheidsklep (*Alleen te plaatsen in EU-landen waar geen veiligheidsgroep vereist is*).

Niet meegeleverd: B: 2 bevestigingshaken (ØM10 – 80mm) - C: Fischer-pluggen (ØM10 – 80mm) – D: 1 veiligheidsgroep (*verplicht in EU-landen die dit vereisen*) – E: Aansluitlangen (min. 2) – F: Teflon tape – G: Boor – H: Waterpas – I : Flexibele elektriciteitskabels in een mantel (10mm² <35mm²) – J: Datakabel met minimaal 4 aders (UTP)

2. INSTALLATIERICHTLIJNEN

Altijd 2 personen vereist voor de montage

3. PLAATSI NG VAN HET APPARAAT

Plaats het apparaat zo dicht mogelijk bij de tappunten om warmteverlies in de leidingen te minimaliseren. Installeer het product niet op een plek waar het blootgesteld kan worden aan waterstralen (Zone 0; 1). Om onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken, zorg ervoor dat er minstens 50 cm ruimte is tussen de aansluitingen en de muur. Dit apparaat kan zowel verticaal A als horizontaal B worden geïnstalleerd, met de hydraulische aansluitingen aan de linkerkant. Wanneer u de locatie van het apparaat kiest, zorg er dan voor dat de muur het gewicht van het apparaat gevuld met water kan dragen (80L ± +/- 115 kg).

4. INSTALLATIE VAN ANKERS

Twee haken moeten stevig in de dragende wand worden verankerd. De hartafstand en de positie van de twee te maken gaten moeten op de muur worden gemarkeerd en moeten op gelijke hoogte worden geplaatst.

5. WANDMONTAGE VAN HET APPARAAT

Boor twee gaten in de muur met boor G. Plaats vervolgens, in deze volgorde, de fischer-pluggen C en de haken B in de gaten. Hang de beugels aan de haken en zorg ervoor dat ze stevig vastzitten..

6. HYDRAULISCHE AANSLUITING

De aanvoer- en afvoleidingen voor water zijn te onderscheiden aan de hand van de aanwezigheid van:

- een blauwe ring voor de koud water inlaat 

- een rode ring voor de warm water uitlaat 

Breng Teflon tape F aan op de koud- en warmwaterleidingen  van het apparaat. Schroef de veiligheidsklep A of de veiligheidsgroep D (*verplicht in de EU-landen waar dit vereist is*) op de koudwaterleiding  en sluit de koudwateraansluitslang aan.

6a – Standaardmontage: installatie van de gemotoriseerde 3-wegklep B en zijn sonde op de warmwateruitlaat . Om legionellabehandeling mogelijk te maken of om de veiligheid van het niet onttrekken van water in geval van legionella-risico te waarborgen (modellen DC of Hybrid met de AC 230V-aansluiting niet aangesloten op het netwerk), moet een gemotoriseerde 3-wegklep B 12V - 3-draads worden aangesloten op de TWIN-boiler, in overeenstemming met de installatiehandleiding. Deze montage zorgt ook voor thermostatische regeling en maakt het mogelijk de werkingstemperatuur en de opslagtemperatuur van het water boven de 60°C te verhogen (zie handleiding Overheat-functie). Het plaatsen (optioneel) van de sonde tussen de warmwateruitlaat  en de gemotoriseerde 3-wegklep B zorgt voor een nauwkeurigere werking door de uitlaattemperatuur van de warmwatertank te detecteren. Sluit ook een koudwateraansluitleiding aan op de tweede ingang van de gemotoriseerde 3-wegklep B (zie installatiehandleiding gemotoriseerde 3-wegklep).

6b – Montage met extra boiler E in parallelschakeling: wanneer er een andere boiler in de installatie aanwezig is die in werking moet blijven en deze niet kan worden voorzien van al warm water (indien anders, zie montage **6a** en sluit de warmwateruitlaat van de gemotoriseerde 3-wegklep B aan op de koudwaterinlaat van de extra boiler E), sluit de warmwateruitlaat van de extra boiler E aan op de tweede ingang van de gemotoriseerde 3-wegklep B (zie installatiehandleiding gemotoriseerde 3-wegklep B).

De sonde moet aan de kant van de warme wateraanvoer van de extra boiler E worden geplaatst (detectie van de opstart).Om opslag van water bij een temperatuur boven de 60°C mogelijk te maken en daarmee verbrandingsrisico's te voorkomen, is het noodzakelijk om een thermostatische 3-wegklep C tussen het verwarmingssysteem en het warmwaterdistributienetwerk te plaatsen. Sluit de thermostatische 3-wegklep aan op de aanvoer van koud water.

7. ELEKTRISCHE AANSLUITING

Voor alle modellen is aarding verplicht en moet permanent zijn. Bij de Hybrid-modellen kan het product van 48V stroom worden voorzien via de SolarConnector, zelfs als de voedingskabel niet is aangesloten. De aarding moet worden uitgevoerd door de gele en groene aarddraad A, gescheiden van de voedingskabel, aan een permanent punt dat niet kan worden gedemonteerd te verbinden.

Zorg ervoor dat de 48V voeding volledig is uitgeschakeld. Voor de Hybrid-modellen, sluit de 230V voedingskabel D pas aan als de gehele installatie is voltooid.

Kies